

MYD-AM335X-J

Linux 开发手册

版本 V1.1

2014/10/23

版本记录

版本号	说明	时间
V1.0	初始版本	2014/09/01
V1.0a	修改错误	2014/10/15
V1.1	产品定版	2014/10/23
V1.2	添加 512MB DDR 支持	2014/11/11

目 录

第 1 章 概述及软件资源介绍	1
1.1 概述	1
1.2 软件资源	1
第 2 章 Linux 开发环境搭建	3
2.1 建立工作目录	3
2.2 设置交叉编译工具	3
2.3 安装工具	3
第 3 章 Linux 系统编译	4
3.1 编译 Bootloader	4
3.2 编译 Linux 内核	5
3.3 制作文件系统	5
第 4 章 Linux 系统烧写	6
4.1 TF 卡系统映像更新	6
4.2 NAND Flash 更新/恢复	7
第 5 章 Linux 应用程序	10
5.1 GPIO	10
5.2 NET	10
5.3 RTC	11
5.4 LCD	11
5.5 Audio	12
5.6 I2C 总线测试	12
5.7 串口	12

5.8 RS485	12
5.9 CAN.....	13
5.10 引脚功能切换	13
5.10.1 RS485_1 跟 UART5_RTSCTS 切换	14
5.10.2 RS485_2 和 UART3 切换及 CAN1 和 UART4 切换	15
第 6 章 Qt 开发.....	17
6.1 使用光盘提供的 Qt SDK.....	17
6.2 交叉编译 Qt 开发环境.....	17
6.3 移植 Qt 到开发板.....	18
6.4 交叉编译 Qt 应用程序.....	19

第 1 章 概述及软件资源介绍

1.1 概述

MYD-AM335X-J 提供了丰富的系统资源和软件资源，本手册将从环境搭建开始，一步步介绍如何进行 MYD-AM335X-J Linux 开发。本手册中开发主机上的命令以 Ubuntu 为例进行教授。

1.2 软件资源

类别	名称	描述	源码
Boot loader	U-boot	二级引导程序，负责系统初始化和引导内核 1.支持 NAND Flash 擦除读写 2.支持网络下载映像 3.支持设置、保存环境变量 4.支持内存内容显示、对比、修改 5.支持 bootcmd、bootargs 等设置	YES
内核	Linux 3.2.0	专为 MYD-AM335X-J 的硬件制定的 Linux 内核	YES
驱动	USB Host	USB Host 驱动，支持 OHCI 和 EHCI 两种传输模式	YES
	USB Device	USB Device 驱动 (Gadget)	YES
	Ethernet	以太网驱动	YES
	MMC/SD	MMC/SD 卡驱动	YES
	NAND Flash	NAND Flash/SmartMedia 驱动	YES
	I2C	I2C 驱动	YES
	SPI	SPI 驱动	YES
	Audio	SGTL5000 音频驱动	YES
	LCD	LCD 屏驱动，可支持 4.3 寸，7 寸液晶屏	YES
	RTC	内置 RTC 时钟驱动	YES
	TouchScreen	4 线电阻触摸屏驱动	YES
	PWM	PWM (脉宽调制) 驱动	YES
	UART	串口驱动	YES
	CAN	CAN 驱动	YES
	PMU	电源管理驱动	YES
	LED	LED 驱动，包括 GPIO LED 和 PWM LED 驱动	YES
GPIO	GPIO 驱动	YES	
I2c to UART/IO	I2C 转串口或 IO 驱动	YES	

类别	名称	描述	源码
文件 系统	rootfs	基于 buildroot 定制的文件系统	二进制
	rootfs-qt	Qt 文件系统	二进制
应用 程序	Aduio	Aduio 测试程序	YES
	CAN	CAN 测试程序	YES
	Key&LED	按键 LED 测试程序	YES
	NET	网络测试程序	YES
	RTC	RTC 时钟测试实验	YES
	NAND Flash	NAND Flash 时钟测试实验	YES
	GPIO	GPIO 测试程序	YES
	RS485	RS485 测试程序	YES
	Qt	Qt 环境以及演示程序	YES

表 1-1

第 2 章 Linux 开发环境搭建

2.1 建立工作目录

拷贝 MYD-AM335X-J 光盘中的资料到主机中：

```
$ mkdir -p <WORKDIR>
$ cp -a <DVDROM>/05-Linux_Source/* <WORKDIR>
```

2.2 设置交叉编译工具

```
$ cd <WORKDIR>/Toolchain
$ tar -xvjf \
gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux.tar.bz2
$ export PATH=$PATH:<WORKDIR>/Toolchain/\
gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux/bin
$ export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
```

执行完“export”命令后输入 arm 按 Tab 键来检查是否设置成功，该设置只对当前终端有效，如需永久修改，请修改用户配置文件。

2.3 安装工具

安装其他必要工具：

```
$ sudo apt-get install build-essential git-core libncurses5-dev \
flex bison texinfo zip unzip zlib1g-dev gettext \
gperf libSDL-dev libesd0-dev libwxgtk2.6-dev \
uboot-mkimage \
g++ xz-utils
```

第 3 章 Linux 系统编译

3.1 编译 Bootloader

进入 Bootloader 目录，解压 U-boot 源码：

```
$ cd <WORKDIR>/Bootloader
$ tar -jxvf u-boot.tar.bz2
$ cd u-boot
```

开始编译：

```
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- \
myd_am335x_lcd4.3_256ddr_config
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
```

编译完成后，在 u-boot 目录下会生成 MLO 和 u-boot.img 文件。这里需要注意的是，第二个 make 中的 “myd_am335x_lcd4.3_256ddr_config” 表示将 4.3 寸 LCD 触摸屏的启动选项加入到 U-boot 的默认参数中，并选择 256MB 的 DDR，这里有如下几种配置可供选择：

显示模式	DDR	配置项
LCD 4.3 inch (480 x 272)	256 MB	myd_am335x_lcd4.3_256ddr_config
LCD 7.0 inch (800 x 480, 电阻式)	256 MB	myd_am335x_lcd7.0r_256ddr_config
LCD 7.0 inch (800 x 480, 电容式)	256 MB	myd_am335x_lcd7.0c_256ddr_config
LCD 4.3 inch (480 x 272)	512 MB	myd_am335x_lcd4.3_512ddr_config
LCD 7.0 inch (800 x 480, 电阻式)	512 MB	myd_am335x_lcd7.0r_512ddr_config
LCD 7.0 inch (800 x 480, 电容式)	512 MB	myd_am335x_lcd7.0c_512ddr_config

表 3-1

3.2 编译 Linux 内核

进入 Kernel 目录，解压内核源码：

```
$ cd <WORKDIR>/Kernel
$ tar -xvjf linux-3.2.0-psp04.06.00.08.sdk.tar.bz2
$ cd linux-3.2.0-psp04.06.00.08.sdk
```

开始编译：

```
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- distclean
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- \
myd_am335x_j_defconfig
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- uImage
```

编译完成后，会在 arch/arm/boot 目录下生成 uImage 文件。

3.3 制作文件系统

(1) 安装必要工具：

```
$ sudo apt-get install mtd-utils
```

(2) 进入文件系统目录：

```
$ cd <WORKDIR>/Filesystem/
```

(3) 制作适用于 256M NandFlash 的文件系统：

```
$ ./mk-ubi-256mb myd-am335x_rootfs
```

执行完上述操作后，当前目录下生成的 ubi.img 文件，就是我们需要的适用于 256M NandFlash 的 ubi 文件系统。

(4) 制作适用于 512M NandFlash 的文件系统：

```
$ ./mk-ubi-512mb myd-am335x_rootfs
```

执行完上述操作后，当前目录下生成的 ubi.img 文件，就是我们需要的适用于 512M NandFlash 的 ubi 文件系统。

第 4 章 Linux 系统烧写

注意：启动开发板之前需要注意 JP6 跳线的连接，连接 JP6 的 1-2 脚时将会从 SD 卡启动系统，连接 JP6 的 2-3 脚时将会从 NandFlash 启动系统。改变 JP6 跳线的连接之后需要给开发板重新上电启动才能生效。

4.1 TF 卡系统映像更新

注意：这里以更新 4.3 寸 LCD，256M NandFlash 的镜像为例，如果需要更新 7.0 寸 LCD 或 512M NandFlash 的镜像，请使用对应目录下的镜像。

(1) TF 卡格式化

请使用光盘目录 03-Tools 目录下的 HP USB Disk Storage Format Tool 2.0.6 工具来格式化 TF 卡。

- ① 把 MMC/SD 卡插入 USB 读卡器，然后将读卡器跟电脑连接
- ② 打开 HP USB Disk Storage Format Tool，出现类似提示如下：




图 4-1

- ③ 选择“FAT32”系统格式
- ④ 点击“Start”
- ⑤ 等待格式化完成，点击“OK”

注意：HP USB Disk Storage Format Tool 会将清除 TF 卡的分区。若需要保留分区，请使用电脑系统自带的格式软件。

(2) 映像更新

将 02-Images\Linux-image\256M_DDR_NandFlash\LCD_4.3 目录下的所有文件拷贝到 TF 卡上，然后将 TF 卡插入到开发板上的 SD 卡插槽，连接 JP6 跳线的 1-2 脚，上电重启开发板。

4.2 NAND Flash 更新/恢复

注意：这里以更新 4.3 寸 LCD，256M NandFlash 的镜像为例，如果需要更新 7.0 寸 LCD 或 512M NandFlash 的镜像，请使用对应目录下的镜像。

Nand 启动映像的更新需要借助于 u-boot 来完成。不管 NAND Flash 是否有数据，都可以利用 TF 卡启动的 u-boot 对 NAND Flash 更新映像。

(1) 准备

① 用光盘目录 03-Tools 目录下的 HP USB Disk Storage Format Tool 2.0.6 工具将 TF 卡格式化为 FAT 或 FAT32 文件系统

② 将光盘目录 02-Images\Linux-image\256M_DDR_NandFlash\LCD_4.3 目录下的映像文件拷贝到 TF 卡中

(2) 更新

① 将带有系统映象的 TF 卡插入开发板，连接 JP6 的 1-2 脚，上电启动，在 u-boot 的提示读秒处，按下键盘上任意键进入 u-boot:

```
U-Boot SPL 2011.09 (Jan 13 2014 - 17:02:44)
Texas Instruments Revision detection unimplemented
Booting from MMC...
OMAP SD/MMC: 0
reading u-boot.img
reading u-boot.img

U-Boot 2011.09 (Jan 13 2014 - 17:02:44)

I2C: ready
DRAM: 256 MiB
WARNING: Caches not enabled
Did not find a recognized configuration, assuming General purpose EVM in
```

```
Profile 0 with Daughter board
NAND: HW ECC Hamming Code selected
256 MiB
MMC: OMAP SD/MMC: 0
*** Warning - bad CRC, using default environment

Net: cpsw
Hit any key to stop autoboot: 0
```

② 进入 u-boot 命令行后，在命令行上输入 “run updatesys”，开始自动更新系统：

```
# run updatesys

NAND erase.chip: device 0 whole chip
Erasing at 0x1ffe0000 -- 100% complete.
OK
reading MLO

38167 bytes read
HW ECC BCH8 Selected

NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x9517
38167 bytes written: OK
reading u-boot.img

232892 bytes read
HW ECC BCH8 Selected

NAND write: device 0 offset 0x80000, size 0x38dbc
232892 bytes written: OK
reading uImage

3506488 bytes read
HW ECC BCH8 Selected

NAND write: device 0 offset 0x280000, size 0x358138
3506488 bytes written: OK
reading ubi.img

14942208 bytes read
SW ECC selected

NAND write: device 0 offset 0x780000, size 0xe40000
14942208 bytes written: OK
```

③ 系统更新完后，核心板上的 LED 灯 D3 将会闪烁，此时拨出 TF 卡，连接 JP6 跳线

的 2-3 脚，给开发板重新上电后即可从 Nand Flash 启动。

第 5 章 Linux 应用程序

MYD-AM335X-J 提供了常用外设的演示程序，程序以及源码都位于“<WORKDIR>/Examples/”，请根据目录内的 Makefile 或 README 文件进行编译：

```
$ cd <WORKDIR>/Examples/<app dir>
$ export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
$ make
```

连接调试串口 J3，设置波特率为 115200，数据位为 8，停止位为 1，无奇偶校验，将对应的可执行程序拷贝到开发板，在开发板上运行程序时需要注意权限，如果无法执行请使用如下命令：

```
# chmod +x *
```

5.1 GPIO

本例程演示如何使用 Linux API 操作开发板上的 USER 按键与 LED，详情请参考源码。

(1) Key&Led

将目录“<WORKDIR>/Examples/key_led”中的可执行程序 key_led 拷贝至开发板，。执行以下命令后按下开发板上的 K3 或 K4 按键将打印出相关的按键信息，同时 D2 点亮，松开按键后 D2 熄灭。

(2) 扩展 GPIO

MYD-AM335X-J 通过 SC16IS7x2 芯片扩展了 8 个 GPIO，这些 IO 号的范围为 200~207，例如，可通过以下命令导出 201 GPIO：

```
# echo 201 > /sys/class/gpio/export
# cd /sys/class/gpio/i2c-gpio201/
```

5.2 NET

本例程演示使用 Linux API 让开发板上的网口发送和接收数据，详情请参考源码。

将目录“<WORKDIR>/Examples/network”中的 ARM 端的客户程序拷贝至开发板，PC 端服务程序拷贝至主机，首先配置好 PC 和开发板的 ip 地址，以 eth0 为例，这里 PC 的 ip 是 192.168.1.1，开发板的 ip 是 192.186.1.2。配置好网络后，将开发板上 eth0 用网

线连到 PC，以 PC 为服务器端，开发板为客户端，先在 PC 执行以下命令：

```
$ ./server 192.168.1.2
```

再在开发板执行以下命令可看到所发送的信息：

```
# ./client 192.168.1.1
send messages: 1234567890 to 192.168.1.1
send messages: 1234567890 to 192.168.1.1
send messages: 1234567890 to 192.168.1.1
```

同时可以看到 PC 接收到开发板发送的数据：

```
$ ./server 192.168.1.2
received messages: 1234567890 from 192.168.1.2
received messages: 1234567890 from 192.168.1.2
received messages: 1234567890 from 192.168.1.2
```

5.3 RTC

本例程演示如何使用 Linux API 对开发板上的 RTC 进行时间设置与读取，详情请参考源码。

将目录 “<WORKDIR>/Examples/rtc” 中的可执行程序 `rtc_test` 拷贝至开发板。执行以下命令将 rtc 当前时间设置为 2014/8/14 11:03:40 并读取当前时间：

```
# ./rtc_test -s 11 03 40 2014 08 14
date/time is updated to: 14-8-2014, 11:03:40.
# ./rtc_test
Current RTC date/time is 14-8-2014, 11:03:50.
```

5.4 LCD

通过对 Linux 的 FrameBuffer 操作，实现 LCD 的彩色栅格测试。

本例程支持米尔的 7 寸以及 4.3 寸 LCD 触摸显示屏，TFT-LCD70、TFT-LCD43，通过读取驱动自动识别当前分辨率。

(1) 编译并拷贝 “<WORKDIR>/Examples/lcd” 目录下的测试程序开发板。在 Linux 终端输入如下命令：

```
# ./lcd_test
```

(2) 运行程序，终端显示屏幕信息，LCD 屏幕会先后出现 8 种背景色，然后显示颜色渐变的调色板图案：

```
vinfo.xres=800
```

```
vinfo.yres=480
vinfo.bits_per_bits=16
vinfo.xoffset=0
vinfo.yoffset=0
finfo.line_length=1600
```

5.5 Audio

本例程演示如何使用 Linux API 控制音频的输入与输出，详情请参考源码。

将 “<WORKDIR>/Examples/audio” 中的可执行程序 audio 拷贝至开发板，将耳机插到音频输出口 J9，将音频输入到音频输入口 J10，该程序将演示音频采集并实时播放。

5.6 I2C 总线测试

在本例中，通过 I2C，读取音频芯片 SGTL5000 ID 寄存器的值并显示。

编译并拷贝 <WORKDIR>/Examples/i2c 目录下测试程序到开发板，如果打印出的 CHIP_ID 值为 A011，表示 i2c 读取测试正常：

```
# ./i2c_test
SGTL5000 CHIP_ID:A011
```

5.7 串口

注意：硬件上 UART3 (J16) 的引脚跟 RS485_2 复用，默认使用 RS485_2 功能，如需切换为 RS232 功能，请参考 [5.11.2 RS485_2 和 UART3 切换及 CAN1 和 UART4 切换](#)

MYD-AM335X-J 最多可以配置 5 路串口，其中 J12、J13、J16 都是串行接口，分别对应/dev/ttyO1, /dev/ttyO5, dev/ttyO3; J14、J15 是 I2C 扩展串口，分别对应/dev/i2c-usart0、/dev/i2c-usart1。

将 J12 的 1、2 脚短接，使能端口，编译<WORKDIR>/Examples/uart/目录下的 uart 测试程序，并将编译生成的可执行文件拷贝到开发板中运行，在开发板终端输入如下命令：

```
# ./uart_test -d /dev/ttyO1 -b 115200
```

5.8 RS485

注意：硬件上 RS485_1 的引脚跟 UART5 的 RTSCTS 复用，默认使用 RS485_1 功能；

RS485_2 的引脚跟 UART3 复用，默认使用 RS485_2 功能；如需要切换这些功能，请参考

5.11 引脚功能切换

MYD-AM335X-J 提供两路 RS485，分别为 ttyO2、ttyO3。

将 J18 的 1、2 脚连到 3、4 脚（A1 接 A2，B1 接 B2），短接 JP2 和 JP3，断开 JP5 和 JP7，编译<WORKDIR>/Examples/uart/目录下的 uart 测试程序，并将编译生成的可执行文件拷贝到开发板中运行，在开发板终端输入如下命令：

```
# ./uart_test -d /dev/ttyO2 -b 9600 &
# ./uart_test -d /dev/ttyO3 -b 9600
```

5.9 CAN

注意：硬件上 CAN1 的引脚跟 UART4 复用，默认使用 CAN 功能，如需切换到 UART 功能，

请参考 [5.10.2 RS485_2 和 UART3 切换及 CAN1 和 UART4 切换](#)

本例程演示使用 Linux API 让开发板上的 CAN 发送和接收数据，详情请参考源码。

将目录 “<WORKDIR>/Examples/can” 中的可执行程序 can_send 和 can_receive 拷贝至开发板，执行以下步骤：

(1) 断开跳线帽 JP7，短接 JP4，并将开发板上 J17 的 1、2 脚分别跟另一开发板上 J17 的 1、2 脚相连。

(2) 分别将两块开发板上的 can0 通信波特率都设置位 50KBps，并使能 can0 设备：

```
# canconfig can0 bitrate 50000 ctrlmode triple-sampling on
# canconfig can0 start
```

(3) 两块开发板一个作为发送端另一个作为接收端，先在一块开发板执行以下命令发送数据：

```
# ./can_send -d can0 -i 0x01 0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66
```

再在另一开发板执行以下命令接收数据：

```
# ./can_receive -d can0
can0 0x1 [6] 0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66
can0 0x1 [6] 0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66
can0 0x1 [6] 0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66
```

5.10 引脚功能切换

由于 RS485_1 跟 UART5 的 RTSCTS 引脚复用，RS485_2 跟 UART3 的引脚复用，

CAN1 跟 UART4 引脚复用；所以当需要切换这些脚的功能时，可进行以下配置。

5.10.1 RS485_1 跟 UART5_RTSCSTS 切换

默认使用 RS485_1 功能,可通过如下步骤将这两个引脚作为 UART5_RTSCSTS 功能。

UART2 作为 UART5_RTSCSTS:

- (1) 连接 JP5 跳线
- (2) 重启开发板，在 u-boot 读秒处按下 PC 键盘上的任意键进入 u-boot 命令行
- (3) 配置 UART5_RTSCSTS 功能

在 u-boot 命令行输入以下命令，获取当前 optargs 变量的值：

```
# print optargs
optargs=board-am335xevm.display_mode=lcd7ic
```

给 optargs 变量添加 uart2_to_uart5hwc=1 选项，表示将 UART2 配置为 UART5 的 RTSCSTS 功能：

```
# setenv optargs board-am335xevm.display_mode=lcd7ic uart2_to_uart5hwc=1
```

- (4) 保存配置并启动开发板

```
# saveenv
# boot
```

执行完以上步骤后，内核就会将 UART2 配置为 UART5 的 RTSCSTS 功能。如果希望将其还原为 RS485_1 的功能，需要进行以下步骤：

UART2 作为 RS485_1:

- (1) 断开 JP5 跳线
- (2) 重启开发板，在 u-boot 读秒处按下 PC 键盘上的任意键进入 u-boot 命令行
- (3) 配置 RS485_1 功能

在 u-boot 命令行输入以下命令，获取当前 optargs 变量的值：

```
# print optargs
optargs=board-am335xevm.display_mode=lcd7ic uart2_to_uart5hwc=1
```

删除 optargs 变量中的 uart2_to_uart5hwc 选项，还原为默认的 RS485_1 功能

```
# setenv optargs board-am335xevm.display_mode=lcd7ic
```

- (4) 保存配置并启动开发板

```
# saveenv
# boot
```

执行完以上步骤后，内核就会将 UART2 配置为 RS485_1 功能。

5.10.2 RS485_2 和 UART3 切换及 CAN1 和 UART4 切换

这两个切换都需要通过 JP7 跳线，其中 RS485_2 和 UART3 的切换比较简单，只需要连接/断开 JP7 跳线，不需要重启或进行额外的配置：

- JP7 断开：UART3 作为 RS485_2，此时 UART4 的引脚只能作为 CAN 功能
 - JP7 连接：UART3 作为 RS232，此时 UART4 的引脚只能作为普通 UART 的功能
- UART4 默认作为 CAN1 功能，可通过以下步骤将其配置为普通 UART 的功能。

UART4 作为普通 UART

- (1) 连接 JP7 （此时 UART3 作为 RS232 功能）
- (2) 重启开发板，在 u-boot 读秒处按下 PC 键盘上的任意键进入 u-boot 命令行
- (3) 配置 UART 功能

在 u-boot 命令行输入以下命令，获取当前 optargs 变量的值：

```
# print optargs
optargs=board-am335xevm.display_mode=lcd7ic
```

给 optargs 变量添加 uart4_to_can1=0 选项，表示不将 UART4 配置为默认的 CAN 功能，而是将其配置为 UART 功能：

```
# setenv optargs board-am335xevm.display_mode=lcd7ic uart4_to_can1=0
```

- (4) 保存配置并启动开发板

```
# saveenv
# boot
```

执行完以上步骤后，内核就会将 UART4 配置为 UART 功能。如果希望将其还原为 CAN 功能，需要进行以下步骤。

UART4 作为 CAN

- (1) 断开 JP7 （此时 UART3 作为 RS485_2 功能）
- (2) 重启开发板，在 u-boot 读秒处按下 PC 键盘上的任意键进入 u-boot 命令行
- (3) 配置 UART 功能

在 u-boot 命令行输入以下命令，获取当前 optargs 变量的值：

```
# print optargs
optargs=board-am335xevm.display_mode=lcd7ic uart4_to_can1=0
```

删除 optargs 变量的 uart4_to_can1=0 选项，表示将 UART4 配置为 CAN 功能：

```
# setenv optargs board-am335xevm.display_mode=lcd7ic
```

- (4) 保存配置并启动开发板

```
# saveenv  
# boot
```

执行完以上步骤后，内核就会将 UART4 配置为 CAN 功能

第 6 章 Qt 开发

本小节描述在 MYD-AM335X-J 上使用 Qt 进行 GUI 程序开发的方法和步骤，包括两大部分，第一部分讲述光盘中提供的 Qt SDK 的使用方法，一般的 Qt 程序开发使用光盘中提供的 Qt SDK 即可；第二部分讲述如何从 Qt 源码中编译生成 Qt 开发环境，当光盘中提供的 Qt 库不能满足 Qt 开发程序需求时才需要自己制定 Qt 开发环境。

6.1 使用光盘提供的 Qt SDK

(1) 解压编译好的 tslib 到 PC:

```
$ sudo tar xvfj \  
/media/cdrom/05-Linux_Source/Qt_Arm/tslib-prebuild.tar.bz2 -C /opt
```

(2) 解压 Qt SDK 到 PC:

```
$ sudo tar xvfj \  
/media/cdrom/05-Linux_Source/Qt_Arm/qt-4.8.5-sdk.tar.bz2 -C /opt
```

(3) 配置环境变量和交叉编译 Qt 应用程序

配置环境变量和交叉编译 Qt 应用程序请参考：[6.4 交叉编译 Qt 应用程序](#)。

6.2 交叉编译 Qt 开发环境


(1) 参考本文之前章节安装交叉编译工具，设置环境变量。

(2) 安装 automake、libtool、autoconf 包，编译安装 tslib:

```
$ sudo apt-get install automake libtool autoconf  
$ cd <WORKDIR>  
$ cp /media/cdrom/05-Linux_Souce/Qt_Arm/tslib-1.4.tar.bz2 ./  
$ tar -jxf tslib-1.4.tar.bz2  
$ cd tslib  
$ ./ts-build  
$ make install
```

注意：若执行 ts-build 出错时，编辑 ts-build 修改其中的交叉编译工具路径。

编译完成后，tslib 将被安装到 `/usr/local/tslib` 目录，此时需要将此目录下 `tslib/etc/ts.conf` 文件第二行 “`#module_raw input`” 的注释去掉，变为 “`module_raw input`”，注意一定要空格，如图 6-1 所示：



```
root@leo-desktop: /usr/local/tslib/etc
File Edit View Terminal Help
# Uncomment if you wish to use the linux input layer event interface
module_raw input

# Uncomment if you're using a Sharp Zaurus SL-5500/SL-5000d
# module_raw collie

# Uncomment if you're using a Sharp Zaurus SL-C700/C750/C760/C860
# module_raw corgi

# Uncomment if you're using a device with a UCB1200/1300/1400 TS interface
# module_raw ucblx00

# Uncomment if you're using an HP iPaq h3600 or similar
# module_raw h3600

# Uncomment if you're using a Hitachi Webpad
# module_raw mk712

# Uncomment if you're using an IBM Arctic II
# module_raw arctic2

module pthres pmin=1
module variance delta=30
module dejitter delta=100
module linear
```

图 6-1

(3) 编译 qt

拷贝 Qt 源码到工作目录:

```
$ cd <WORKDIR>
$ cp \
/media/cdrom/05-Linux_Source/Qt_Arm/qt-everywhere-opensource-src-4.8.5
.tar.bz2\ ./
```

安装必要的工具包:

```
$ sudo apt-get install xorg-dev libfontconfig1-dev
libfreetype6-dev libx11-dev libxcursor-dev libxext-dev
libxfixes-dev libxft-dev libxi-dev libxrandr-dev libxrender-dev
```

开始编译:

```
$ tar -jxf qt-everywhere-opensource-src-4.8.5.tar.bz2
$ cd qt-everywhere-opensource-src-4.8.5
$ ./qt-build
$ sudo make install
```

编译完成后, qt-4.8.5 将被安装到/opt/qt-4.8.5 目录。

6.3 移植 Qt 到开发板

(1) 把安装到/usr/local 中的 tslib 目录下的文件拷贝到用于编译开发板文件系统的

myd-am335x_rootfs 文件夹的 usr/local/目录下:

```
$ cp -ra /usr/local/tslib <WORKDIR>/myd-am335x_rootfs/usr/local/
```

(2) 把安装到/opt 中的 qt-4.8.5 目录文件拷贝到用于编译开发板文件系统的

myd-am335x_rootfs 文件夹的 opt/目录下:

```
$ cp -r /opt/qt-4.8.5 <WORKDIR>/myd-am335x_rootfs/opt/
```

(3) 进入开发板上的/etc/init.d, 编写脚本 qt.sh, 如下:

```
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0

export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1
export TSLIB_CONFFILE=/usr/local/tslib/etc/ts.conf
export TSLIB_PLUGINDIR=/usr/local/tslib/lib/ts
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export
LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/lib:/usr/local/tslib/lib:/opt/qt-4.8.5/lib
export QT_QWS_FONTDIR=/opt/qt-4.8.5/lib/fonts
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/tslib/bin

if grep "hdmi" /proc/cmdline > /dev/null ; then
    export QWS_MOUSE_PROTO="Tslib:/dev/input/event1
MouseMan:/dev/input/mice"
else
    export QWS_MOUSE_PROTO="Tslib:/dev/input/event1"
fi

export QWS_DISPLAY=:1
```

修改开发板上/etc/init.d/目录下的 rc 文件, 在该文件最后加上:

```
if [ -e /etc/init.d/qt.sh ];then
/etc/init.d/qt.sh
fi
```

(4) 参照【1.4.5】重新编译文件系统, 生成包含 QT 库和 tslib 的 ubi.img 文件

6.4 交叉编译 Qt 应用程序

(1) 配置 PC 机的 Qt 编译环境:

```
$ export QT_PREFIX=/opt/qt-4.8.5
$ export PATH=${QT_PREFIX}/bin:$PATH
$ export QMAKESPEC=${QT_PREFIX}/mkspecs/qws/linux-arm-g++
```

(2) 创建代码:

```
$ mkdir hellomyir
$ cd hellomyir
$ gedit hellomyir.cpp
```

输入如下代码:

```
#include <QApplication>
#include <QLabel>
int main(int argc, char **argv)
{
    QApplication app(argc,argv);
    QLabel label("Make Your idea Real!");
    label.show();
    return app.exec();
}
```

(3) 编译:

```
$ qmake -project
$ qmake
$ make
```

(4)将生成的 `hellomyir` 拷贝到开发板, 并在开发板上执行:

```
# ./hellomyir -qws
```

将编译生成的可执行文件拷贝到开发板中运行, 将会在 LCD 屏幕上看到 “*Make Your idea Real!*” 的 Qt 窗口。